



Meest Gestelde Vragen

Wanneer mag ik de vloerverwarming in gebruik nemen?

- Zes weken nadat de vloer is afgewerkt mag u de vloerverwarming stapsgewijs in gebruik nemen

Geeft vloerverwarming een verhoging van de vloer?

- Een ingefreesde vloerverwarming geeft geen verhoging
- Een traditionele vloerverwarming (gebonden op netten) geeft minimaal een verhoging van 5cm

Is isoleren noodzakelijk?

- Isoleren is, of u nu wel of geen vloerverwarming heeft, altijd beter voor uw energierekening.
- Een traditionele vloerverwarming (gebonden op netten) wordt door ons standaard op een reflectiefolie gemonteerd. Eventueel kunnen we hieronder ook nog een isolatielaag aan brengen. Dit is beter maar niet noodzakelijk
- Bij een ingefreesde vloerverwarming is isoleren alleen aan de onderzijde mogelijk. Dit kunt u het beste door een daarin gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren.

Kunnen de radiatoren weg?

- Bij hoofdverwarming mogen ze weg, dit hoeft echter niet.
- Bij bijverwarming mogen ze niet weg.

Hoe snel is mijn vloer warm?

- Dit hangt van meerdere factoren af, zoals type woning, isolatie, instelling van de ketel en dikte van de dekvloer.
- Als richtlijn bij hoofdverwarming;
 - Ingefreesd ca. 1 uur
 - Op netten gebonden 2 a 3 uur

Wat is de warmteafgifte van vloerverwarming?

- Bij een slanglengte van 70m per groep (hoofdverwarming) en een slangafstand van h.o.h. 15cm, mag u rekenen op een gemiddelde afgifte van 100W per m².
- Bij een slanglengte van 100m per groep (bijverwarming) en een slangafstand van h.o.h. 15cm, mag u rekenen op een gemiddelde afgifte van 65W per m².



Meest Gestelde Vragen

Is het nodig om de vloerverwarming h.o.h. 10cm te leggen?

- Dit is als regel niet nodig, alleen ter hoogte van een “koudefront” (bijv. een glaspui) wordt dit gedaan.
- Is deze slangafstand in speciale gevallen toch gewenst, bedenk dan dat dit het aantal groepen verhoogt.

Is vloerverwarming in een slecht geïsoleerde woning aan te bevelen?

- Vloerverwarming is ook daar, net als traditionele centrale verwarming met radiatoren, aan te bevelen.
- U zult naast vloerverwarming echter wel radiatoren moeten hebben. Dit is noodzakelijk omdat de vloertemperatuur anders teveel oploopt, deze mag namelijk niet meer dan 28 graden bedragen.
- Voor een lagere energierekening is daarnaast het aanbrengen van isolatie aan te bevelen.

Voor overige vragen kunt u ten aller tijden met onze contact opnemen